

MANUAL DE INSTRUÇÕES DA ESTUFA PARA PAPEL

ATENÇÃO! NÃO USE A ESTUFA ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL.



Metalúrgica Lisboa Ltda.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

GARANTIA:

Observada as condições apresentadas neste manual e na garantia que acompanha o produto, convictamente não haverá dificuldades de manuseio e conservação.

Em caso de dúvida ou qualquer problema referente ao produto, estamos ao dispor para atender.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Aproximadamente 150 wats as estufas e 250 wats o armário.
- As estufas para papel de cópia são fabricadas em chapa galvanizada, pintada em epóxi branco.
- Com resistência blindada.
- Prateleira em tela inox.
- Visor na porta.
- Os modelos EP4 e EPA possuem termostato

DIMENSÕES E CAPACIDADES:

- **EP1** – Estufa para 1500 folhas de ofício 46 x 26 x 37 cm.
- **EP4** – Estufa para 4000 folhas de ofício ou 2000 folhas A3 51 x 37 x 45 cm.
- **EPA** – Armário para rolos de papel para projeto ou plotter 40 x 40 x 120 cm.

UTILIZAÇÃO:

- 1- Verifique visualmente se não há a existência de nenhum fio solto dentro da estufa.
- 2- Retire o plástico protetor, se este estiver fixado ao corpo externo da estufa.
- 3- Antes de ligar a estufa na tomada verifique se a voltagem (127V ou 220V) expressa por uma etiqueta na estufa é igual a voltagem da rede elétrica, se for igual poderá ser realizada a ligação.
- 4- Estipule qual a temperatura desejada girando o termostato, observe se a luz vermelha acenderá, ela indica a atuação do termostato.
- 5- Nunca estipule uma temperatura maior que 60°C, pois a esta temperatura ou maior pode ocasionar a queima do papel.

CUIDADOS:

- ✓ Nunca coloque o papel dentro da estufa se esta estiver acima de 60°C.
- ✓ Observe a voltagem antes de ligar a estufa, ligue somente em voltagens correspondentes.

METALÚRGICA LISBOA LTDA.
VESPASIANO-MG.
TEL.: (31) 3621-1261
www.metalurgicalisboa.com.br