

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA COIFA

ATENÇÃO! NÃO USE OU MONTE A COIFA ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL.



ACOMPANHA:

- Acompanha conforme opção de compra do cliente exaustor de 30 cm 127 V. ou 220 V, filtro lavável, tubo, joelho e chapéu chinês.
- Todas as peças são vendidas separadamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Dimensões coifas* padrão: 120 x 80 x 50 cm.
- Dimensões dutos* padrão: 100 cm de altura e 30 cm de diâmetro.
- Joelho* padrão com 30 cm de diâmetro.
- Chapéu chinês*.30 cm de diâmetro
- Filtro lavável em aço inox com tela de alumínio.
- Conforme opção de compra do cliente as peças poderão ser em aço inox ou galvanizado.

***Vendidas separadamente.**

GARANTIA:

Observada as condições apresentadas neste manual e na garantia que acompanha o produto, convictamente não haverá dificuldades de manuseio e conservação. Em caso de dúvida ou qualquer problema referente ao produto, estamos ao dispor para atender.

UTILIZAÇÃO:

- 1- Com a coifa e os de mais componentes instalados no local desejado pode-se iniciar a utilização do fogão.
- 2- Se a coifa for acompanhada de exaustor observe qual a voltagem do mesmo e ligue-o em uma tomada de mesma voltagem.
- 3- Coifas acompanhadas de filtro devem ter os mesmos limpos de forma periódica
- 4- Para a limpeza da coifa e dos demais componentes utilize somente sabão neutro e esponja macia, nunca utilize produtos abrasivos.

CUIDADOS:

- ✓ Realize limpeza completa do carrinho diariamente após o uso.
- ✓ Para a limpeza não utilize nenhum outro produto a não ser o sabão neutro e esponjas ou espumas macias. O uso de produtos abrasivos pode ocasionar manchas ou corrosão do aço inox.
- ✓ Seque bem com pano limpo, diminuído assim o risco de manchas no produto.

METALÚRGICA LISBOA LTDA.
VESPASIANO-MG.
TEL.: (31) 3621-1261
www.metalurgicalisboa.com.br