

# MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA ESTANTE INOX.

ATENÇÃO! NÃO USE OU MONTE ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL.



Metalúrgica Lisboa Ltda.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

## ACOMPANHA:

- Acompanha conforme o número de bandejas quantidade necessária, de parafusos e porcas, para a fixação das bandejas.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Podem ser produzidas em aço inox série AISI 304 ou na série AISI 400.
- As dimensões de bandejas e colunas são específicas de cada modelo.
- Parafusos e porcas inox.

## GARANTIA:

Observada as condições apresentadas neste manual e na garantia que acompanha o produto, convictamente não haverá dificuldades de manuseio e conservação. Em caso de dúvida ou qualquer problema referente ao produto, estamos ao dispor para atender.

## UTILIZAÇÃO:

1. Se a estante estiver desmontada, verifique se esta acompanhada do número correto de bandejas do modelo, as quatro colunas e o número indicado de parafusos e porcas.
2. Em seguida inicie a montagem da estante, monte-a com o lado maior voltado para o chão como se estivesse deitada. Fixando as bandejas às colunas fazendo o uso de duas chaves de boca ou estria 11mm, para o aperto da porca ao parafuso.
3. Certifique-se de que as bandejas foram fixadas com dois parafusos em cada canto e que as mesmas estão fixadas no furo de altura correspondente em cada coluna (de acordo com a vontade ou necessidade do cliente).

## CUIDADOS:

- ✓ Realize limpeza completa da estante periodicamente.
- ✓ Para a limpeza não utilize nenhum outro produto a não ser o sabão neutro e esponjas ou espumas macias. O uso de produtos abrasivos pode ocasionar manchas ou corrosão do aço inox.
- ✓ Seque bem com pano limpo, diminuindo assim o risco de manchas na estrutura.
- ✓ Para o armazenamento de alimentos desembalados utilize somente estantes produzidas em aço inox série AISI 304.

**METALÚRGICA LISBOA LTDA.**  
**VESPASIANO-MG.**  
**TEL.: (31) 3621-1261**  
**www.metalurgicalisboa.com.br**