

MANUAL DE INSTRUÇÕES DA ESTUFA PARA PIZZA.

ATENÇÃO! NÃO USE A ESTUFA ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ACOMPANHA: Duas ou uma bandeja para pizza, dependendo do modelo escolhido.

GARANTIA:

Observada as condições apresentadas neste manual e na garantia que acompanha o produto, convictamente não haverá dificuldades de manuseio e conservação.

Em caso de dúvida ou qualquer problema referente ao produto, estamos ao dispor para atender.

UTILIZAÇÃO:

- 1- Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez lave-o com uma espuma macia e sabão neutro, assim como as bandejas que acompanham a estufa, eliminando assim qualquer resíduo industrial próprio da produção.
- 2- Verifique visualmente se não há a existência de nenhum fio solto dentro da estufa.
- 3- Antes de ligar a estufa na tomada verifique se a voltagem (127V ou 220V.) expressa por uma etiqueta na estufa, se a voltagem da rede elétrica for a mesma da estufa então poderá ser realizada a ligação.
- 4- Estipule qual a temperatura desejada girando o termostato, observe se a luz vermelha acenderá, ela indica que a estufa está ligada.

CUIDADOS:

- ✓ Com a estufa DESLIGADA DA TOMADA realize a limpeza completa do equipamento diariamente após o uso. A não observância deste procedimento pode levar a propagação de fungos e bactérias no interior da estufa, podendo ocasionar intoxicação alimentar a aquele que consumir o produto contaminado.
- ✓ Para a limpeza não utilize nenhum outro produto a não ser o sabão neutro e esponjas ou espumas macias, após o procedimento seque as bandejas e a estufa com pano seco e limpo. O uso de produtos abrasivos pode ocasionar a corrosão e a não secagem pode ocasionar manchas.
- ✓ Relevante lembrar que as bandejas devem ser muito bem limpas e secas.

METALÚRGICA LISBOA LTDA.
VESPASIANO-MG.
TEL.: (31) 3621-1261
www.metalurgicalisboa.com.br